檔案FW96663A.bin下載網址

https://drive.google.com/drive/folders/11avJEwCn2woex5-Upjt1Ln44I7zTfpV6?usp=sharing

一、主機軟體更新步驟:

步驟1. 先將檔案(FW96663A.bin)下載到電腦,存放位置依個人設定而定

▶ 下藏				<u>_ ×</u>
③ ↓ • RDDA • 下載		▼ 🕢 搜尋下載		1
檔案(F) 編輯(E) 檢視(V) 工具(T) 說明(H)				
組合管理 ▼ 加入至媒體櫃 ▼ 共用對象 ▼ 焼錄 新增資料夾				
日本 邦印展業 名稱 🔺	<u>修改口期</u>	* 171	大小	
下載 下載 下載	2019/6/28 上午 08:11	BIN 檔案	3,920 KB	
1911日 1921日 1931 1931				
□ 深 媒體櫃 □ 注 文件 □ 注 文件				
E ■ 視訊 E ■ 週月				
□ : ● 電話 〒 🏜 Acer (C.) 〒 DATA (D.) □ Transcend (F.)				
田 ▲ A079影片 Car_set Set 新増資料夾 新潟影片 田 ■ 請決影片				
1個項目				

步驟2. 將記憶卡插入電腦,會出現以下畫面,接著執行步驟3。(部分電腦不會自動顯示,不會自動顯示的請跳置步驟2-1~步驟2-3)

自動播放	
Transcend (F:)	
4	
一一律為視訊檔案執行這個動作:	
視訊檔案 選項	-
 匯入圖片及視訊 (使用 Windows) 	
[20] 播放 (使用 Windows Media Player)	
월211 Play Video (使用 Media Player Classic)	
(使用 Picasa)	
一般 選項	
開設資料夾以檢視檔案 (使用 Windows 檔案總管)	
使用此磁碟機來備份 (使用 Windows 備份)	
加速我的系統 (使用 Windows ReadyBoost)	-
在[控制台] 檢視自動播放選項的詳細資	<u>Fi</u>

步驟2-1. 找到電腦圖示,點擊兩下



步驟2-2. 找到記憶卡

電腦			
○○ ■ - 電腦 -		▼ 67 搜尋 電腦	2
檔案(F) 編輯(E) 檢視(7) 工具(T) 說明(H)		
組合管理 • 条統內容	解除安裝或變更程式 連線網路磁碟機 月	鼎散控制台	
 ★ 我的最爱 ● 下載 ● 索面 ● 公前の位置 ● OneDrive ● 梁健権 ● 文件 ● 音樂 ● 商月 ● 電腦 ▲ Acer (C.) ● DATA (D:) ● 抽取式磁碟 (G:) ● 網路 	 ● 硬碟 (2) Acer (C.) ● 頼宏中含月和除式存放装置 (2) ● 装置中含月和除式存放装置 (2) ● DVD RW 磁碟機 (E.) 	DATA (D.) 刺餘 45 2 GB · 共 226 GB 通取式磁碟 (G.) 利餘 2.51 GB · 共 59 4 GB	
RDDA-PC I作	著組:WORKGROUP 記憶鍵: 4.00 (理器: Intel(R) Core(TM) 巧 CPU	ЭВ	

步驟2-3. 點兩下開啟資料夾,接續執行步驟 4

- 🛹 自動播放 - 🗆 × Transcend (F:) 2 □ 一律為視訊檔案執行這個動作: 視訊檔案 選項 * **
 随入圖片及視訊** (使用 Windows) [[1] 播放 (使用 Windows Media Player) [32] Play Video (使用 Media Player Classic) 将照片複製到電腦中 (使用 Picasa) 一般 選項 開設資料夾以檢視檔案 (使用 Windows 檔案總管) C 使用此磁碟機來備份 (使用 Windows 備份) **加速我的条統** (使用 Windows ReadyBoost) (1) -在[控制台] 檢視自動播放選項的詳細資訊
- 步驟3. 點選開啟資料夾以檢視檔案,接續執行步驟4

步驟4. 將檔案放置記憶卡內,最外層

★ 抽取式磁碟 (G:)					
		🔹 🔯 複尋 抽取式	(础碟 (G:)		2
」檔案(F) 編輯(E) 檢視(V) 工具(T) 說明(H)					
組合管理 ▼ 共用對象 ▼ 燒錄 新增資料夾			355	- 🔳	•
日 🚖 我的最愛	修改日期	類型	大小		
● 下載 ● FW96663A.bin ● 承担的位置 ● OneDrive ● 文件 ● 予禁 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	2019%628 上午 08:11	BIN 檔案	3,920 KB		
★ ● 網路					
1個項目					

步驟5. 從電腦上將記憶卡取出 步驟6. 插入記憶卡



- 步驟7. 開啟電源(更新中切勿斷電)
- 步驟8. 指示燈開始快速閃爍,會反覆閃爍幾次



- 步驟9. 機器更新完成後會自動重新開機,開機時會聽到開機聲,開機完成後主機 LED 燈恆亮
- 步驟10. 按壓 reset 鍵重新啟動系統一次,此時開機完成後主機 LED 燈恆亮



步驟11. 常按 3 秒進行格式化記憶卡,記憶卡格式化完成後,LED 燈閃爍表示開始正常錄影



- 步驟12. 更新完成
- 二、APP 軟體下載:
- 步驟1. 進入 Google PLAY 商店
- 步驟2. 搜尋 VF Cam,或掃描下列 QR code(Android 版適用)



- 步驟3. 安裝完成,執行 APP 開啟
- 步驟4. APP 顯示"請確認您已經連接到相機 WiFi"



步驟5. 開啟 WiFi, 連接 NVT_CAR*****

← Wi-Fi	:
Wi-Fi	
可用網路	0
ASUS-1 已儲存,已加密	
NVT_CARDV58b3fc5ae16a 已加密	1
Xiaomi_RD165 已加密	1
CHT_1040GW1 已加密	
DIRECT-3b-HP M477 LaserJet 已加密 (可使用 WPS)	-
新增網路	
100	

步驟6. 輸入密碼 12345678, 輸入完成後進行連線



步驟7. 確認已連線,返回上一頁,回到 VF Cam APP 畫面



步驟8. 選擇連接相機



步驟9. 連接過程中,確認畫面出現警示訊息"目前 Wi-Fi 無法上網,是否繼續使用此 Wi-Fi"或"這個網路沒有網際網路連線。要繼續保持連線嗎?"...等警示訊息請選 擇確認要繼續使用(部分手機不一定會出現此選項)



步驟10. 手機出現連線異常,出現"連線失敗,嘗試重連"(手機不一定會出現異常)



步驟11. 確認同意繼續使用此網路後,再次選擇連接相機即可正常連線



註:當 WiFi 與 APP 連結時,會失去行動網路(4G)功能,需結束 WiFi 與 APP 連結方可再 次使用行動網路(4G)